



Sun Shading Solutions **Nice**

Távírányító üzemmód váltás egyirányú kommunikáció és kétirányú kommunikáció között

Megjegyzés: A jelenleg elérhető távvezérlők közül kizárólag a MonoTel2, LumeroTel2, VarioTel2 esetén van lehetőség a régi, egyirányú kommunikációs működtetésre (unidirekcionális üzemmód). az összes többi távvezérlő esetén kizárólag a kétirányú mód (bi-direkcionális üzemmód) elérhető.

Egyirányú (unidirekcionális) mód: nyomja meg röviden a STOP gombot. Ha a STOP gomb körül zöld szín villan fel egy pillanatra, akkor a távírányító egyirányú módban van.

Kétirányú (bi-direkcionális) mód: nyomja meg röviden a STOP gombot. Ha a STOP gomb körül narancssárga szín villan fel egy pillanatra, akkor a távírányító kétirányú módban van.

Váltás a kommunikációs módok között

Kétirányúról egyirányúra váltás

Hajtsa fel a távvezérlő hátoldalán található gumiborítást. A távvezérlő gyárilag kétirányú módra van állítva! A gumi borítás alatt középen a nagyobb méretű PROGRAM gomb van. Ettől jobbra két valóban mikro méretű kapcsoló található. A 2-es számút (ami közelebb van a PROGRAM gombhoz) tolja át felső állásba.

Ezután nyomja meg hosszan a PROGRAM gombot a motor közelében, amíg a STOP gomb körül a fény zölden villan. A motornak feszültség alatt kell lennie, de nem lehet tanuló módban.

Egyirányúról kétirányúra váltás

Nyomja meg hosszan a PROGRAM + STOP gombot egyszerre, amíg a STOP gomb körül a fény narancssárgán villan. Ebben az esetben mindegy, hogy a hátsó, 2-es számú mikrokapcsoló melyik állásban van.